

T08 用户手册



T08 头盔骨传导麦克风

T08 头盔骨传导麦克风

产品描述

T08产品是为专业人士而设计的一款骨传导麦克风耳机，安装方便快捷，为增加个人安全和工作效率，这款产品可以在不同的环境下保持清晰的通话品质，并且产品设计轻巧、结实、耐用；

T08骨传导麦克风的设计与头盔完美的融合，从而拥有敏感的声音获取性能，可以使用在不同的环境场所，如火灾、交通、工业、救援等环境现场；

T08产品采用模块化的设计结构，使用拆卸方便；需配备P10超大单元的PTT一起使用，PTT上配有与T08快速连接的接插件，根据不同的对讲机可以选配不同的对讲机连接器，P10 PTT可以兼容大部分对讲机的需求。

产品部件

T08部件(Fig.1)

- 1、麦克风
- 2、喇叭
- 3、软性皮带
- 4、固定架
- 5、电线（4.0）
- 6、快速连接插头



Fig.1

P10 PTT部件 (Fig.2)

- 7、PTT
- 8、快速连接插座
- 9、电线（4.5）
- 10、对讲机插头
(根据不同的对讲机需要更换插头，兼容大部分对讲机)




Fig.2

安装

- 1、将T08固定架上的软性皮带解开；
- 2、将软性皮带穿入头盔内侧的固定环上(Fig.3)；
- 3、将软性皮带穿入固定架上的孔内锁紧(Fig.4/Fig.5)；
- 4、调整软性皮带穿入固定架上的孔位可以调整T08与头部接触的距离，以调整到最佳的位置；



Fig.3



Fig.4



Fig.5

互连和使用

- 确保对讲机的电池饱满，并且请将对讲机关闭。
- 将PTT上的连接插头插入对讲机的连接处。
- 将PTT安装在比较方便操作的位置。
- 将T08快速连接插头插入PTT的插口内。
- 打开您的对讲机。
- 将对讲机的音量调到合适的位置。
- 按下PTT按钮确认双向沟通正常工作。

注意：

- ※ 耳机安装好后，将佩戴头盔，请将头盔的下巴带子拉紧锁好，确保头盔不会太松摇摆。
- ※ 喇叭的声音响度较大，请将对讲机音量调到合适的位置，避免长时间使用较大音量，以免造成听力疲劳。